- Wechseln Sie Öl und Filter



- Wechseln Sie das Getriebeöl
- Wechseln Sie das Differenzialöl der Achsen
- Überprüfen Sie das Laufwerk und die Steckachsen
- Überprüfen Sie die Lenkung, den Brems- und Kupplungsbehälter
- Überpröfen Sie den Stand des Kühlungssystems
- Überprüfen Sie die Bremsanlage
- Überprüfen Sie die Vorderradaufhängung einschließlich der Ausrichtung und dem Zustand der Kugelgelenke, Spurstangen, Stoßdämpfer und den Federn
- Überprüfen Sie die Motoranpassungen - Ventilspiel, Zündzeitpunkt, Verteiler und Zündkerzen
- Überprüfen Sie die Einspritzanlage und den Luftfilter
- Überprüfen Sie die Scheinwerfereinstellung