

Regelmäßige Checks

Geschrieben von:

Mittwoch, den 02. November 2011 um 15:12 Uhr

- [Wechseln Sie Öl](#) und Filter



- Wechseln Sie das Getriebeöl
- Wechseln Sie das Differenzialöl der Achsen
- Überprüfen Sie das Laufwerk und die Steckachsen
- Überprüfen Sie die Lenkung, den Brems- und Kupplungsbehälter
- Überprüfen Sie den Stand des Kühlsystems
- Überprüfen Sie die Bremsanlage
- Überprüfen Sie die Vorderradaufhängung einschließlich der Ausrichtung und dem Zustand der Kugelgelenke, Spurstangen, Stoßdämpfer und den Federn
 - Überprüfen Sie die Motoranpassungen - Ventilspiel, Zündzeitpunkt, Verteiler und Zündkerzen
 - Überprüfen Sie die Einspritzanlage und den Luftfilter
 - Überprüfen Sie die Scheinwerfereinstellung